

**CATALOGO DE SERVICIOS.**

**"Servicios Correctivos y Preventivos de Diésel"**

Descripción de Servicio	Clave de Servicio	Descripción o Componentes a dar Servicio	Mercedes Benz		ISUZU
			6 Cilindros	4 Cilindros	4 Cilindros

Descripción de Servicio	Clave de Servicio	Descripción o Componentes a dar Servicio
Afinación Menor	1 MPD	Cambio de aceite
		Revisión de Bandas
		Cambio de filtro de aceite

		Revisión de régimen de carga
		Rellenar niveles en general
		Revisión de amortiguadores
		Revisión de frenos

<b>Descripción de Servicio</b>	<b>Clave de Servicio</b>	<b>Descripción o Componentes a dar Servicio</b>
Afinación Mayor	2 MPD	Cambio de aceite
		Cambio de filtro de aceite
		Cambio de filtro de aire
		Cambio de filtro de gasolina

Cambio de filtro de diésel

Cambio de filtro de aire secundario

Cambio de filtro de aire primario

Cambio de bujías

Revisión de inyectores

Revisión de anticongelante

Revisión de bandas

Revisión de mangueras

Cambio de cables de bujías

Revisión de tapón de radiador

Engrasado en general

Alineación y balanceo

Revisión de régimen de carga

Rotación de Llantas

Revisión de amortiguadores

		revisión de suspensión y dirección
		Limpieza y ajuste de frenos
		revisión Niveles

<b>Servicios preventivos y correctivos diesel</b>		
<b>Descripción de Servicio</b>	<b>Clave de Servicio</b>	<b>Descripción o Componentes a dar Servicio</b>
<b>Tipo de Servicio</b>	<b>Clave de Servicio</b>	<b>Descripción o Componentes a dar Servicio</b>
	1DR	Abrazadera para chasis
	1DMO	Servicio de Cambio de abrazadera para chasis
	2DR	Polín de madera para chasis

	2DMO	Servicio cambio de polín de madera para chasis
	3DR	Tabla de 3/4x8"x10" para piso
	3DMO	Cambiar Tabla de 3/4x8"x10" para piso
	4DR	Cercha para piso
	4DMO	Cercha para piso
	5DR	Lamina anti-derrapante de 4' x 10 ' calibre 12
	5DMO	Servicio Cambiar Lamina anti-derrapante de 4' x 10 ' calibre 12
	6DR	Bastidor lateral
	6DMO	servicio cambio de Bastidor lateral
	7DR	Cargador de piso
	7DMO	Servicio cambio de Cargador de piso

	8DR	Chasis de PTR carrocería de 2" x 3 " calibre 10
	8DMO	Servicio cambio de Chasis de PTR carrocería de 2" x 3 " calibre 10
	9DR	Cabezal frontal C-10
	9DMO	Servicio cambio Cabezal frontal C-10
	10DR	Porta luz Trasero C-12
	10DMO	Servicio cambio de Porta luz Trasero C-12
	11DR	Plafón convencional
	11DMO	Servicio de cambio de plafón convencional
	12DR	Redila de carrocería buchaca y casciquillo
	12DMO	Servicio cambio de redila de carrocería buchaca y casciquillo

	13DR	Estaca para redila
	13DMO	Servicio de Cambio estaca para redila
	14DR	Pasamano costado
	14DMO	Cambio de Pasamano costado
	15DR	Pasamano frontal
	15DMO	Servicio Cambio de pasamano frontal
	16DR	Madera lateral 3/4 "x 6" x 10'
	16DMO	Servicio de Cambio de Madera lateral 3/4 "x 6" x 10'
	17DR	Madera frontal 3/4" x 6" x 8'
	17DMO	Servicio cambio de Madera frontal 3/4" x 6" x 8'
	18DR	Pintura en general carrocería
	18DMO	Servicio de Cambio de Pintura en general carrocería
	19DR	Kit para Desmontar carrocería

	19DMO	Servicio Desmontar carrocería
	20DR	Kit para instalar carrocería
	20DMO	Servicio Instalar carrocería
	21DR	Kit para ajustar Puerta (piloto, copiloto, delantera derecha e izquierda)
	21DMO	Servicio Ajustar Puerta (piloto, copiloto, delantera derecha e izquierda)
	22DR	cinchos de cofre
	22DMO	cambio de cinchos de cofre
	23DR	Cilindro de llave de puerta
	23DMO	cambio de cilindro de llave de puerta
	24DR	Kit para ajustar cofre
	24DMO	Ajustar cofre
	25DR	kit para ajustar cajuela
	25DMO	Ajustar cajuela



26DR	Kit para reparar parrilla de cofre
26DMO	Reparar parrilla de cofre
27DR	Partes para apretar Abrazaderas de la Caja de Carga
27DMO	Apretar Abrazaderas de la Caja de Carga
28DR	Carretillas de Cortinas C/U
28DMO	Cambio de Carretillas de Cortinas C/U
29DR	Chapa de Cajuela
29DMO	Cambio de Chapa de Cajuela
30DR	Chapa de Puerta
30DMO	Cambio de Chapa de Puerta
31DR	Chicotes de Cortina C/U
31DMO	Cambio de Chicotes de Cortina C/U
32DR	Contra de Cinturón de Seguridad

32DMO	Cambio de Contra de Cinturón de Seguridad
33DR	Espejo Lateral
33DMO	Cambio de Espejo Lateral
34DR	Facia Trasera o defensa
34DMO	Cambio de Facia Trasera o defensa
35DR	Manguera de Chisgueteros
35DMO	Cambio de Manguera de Chisgueteros
36DR	Plumas Limpiaparabrisas
36DMO	Cambio de Plumas Limpiaparabrisas
37DR	Seguros de Cortinas
37DMO	Cambio de Seguros de Cortinas
38DR	Motor de chisgueteros
38DMO	Cambio de motor de chisgueteros
39DR	Tapicería de asiento individual

39DMO	Servicio de tapicería de asiento individual
40DR	Tapicería de asiento corrido
40DMO	Servicio de tapicería de asiento corrido
41DR	Kit de programación inmovilizador de llave
41DMO	programar inmovilizador de llave
42DR	Kit para destapar Chisgueteros de Limpia Parabrisas
42DMO	Destapar Chisgueteros de Limpia Parabrisas
43DR	Kit para Fijar Facia(s), defensa(s) (delantera y/o trasera)
43DMO	Fijar Facia(s), defensa(s) (delantera y/o trasera)
44DR	Goma de Pedal
44DMO	Cambio de Goma de Pedal
45DR	Loderas



45DMO	Instalación de Loderas
46DR	Topes de los Rieles de Cortina
46DMO	Instalación de Topes de los Rieles de Cortina
47DR	Jaladera de Puerta de Carga
47DMO	Cambiar Jaladera de Puerta de Carga
48DR	Kit de Lavado y Engrasado
48DMO	Lavado y Engrasado
49DR	Manija de Elevador C/U
49DMO	Cambiar Manija de Elevador C/U
50DR	Moldura Botagua de Puerta Delantera
50DMO	Cambiar Moldura Botagua de Puerta Delantera
51DR	Producto para Pulido y Encerado

51DMO	Servicio de Pulido y Encerado
52DR	Kit para reforzar Cofre
52DMO	Reforzar Cofre
53DR	Kit de Reparación de Caja Seca (Copete)
53DMO	Reparación de Caja Seca (Copete)
54DR	Kit de Reparación de Chapa de Puerta
54DMO	Reparación de Chapa de Puerta
55DR	Kit de Reparación de Chapa y Mecanismo de Puerta Corrediza
55DMO	Reparación de Chapa y Mecanismo de Puerta Corrediza
56DR	Kit de Reparación de Contra de Cajuela
56DMO	Reparación de Contra de Cajuela

57DR	Kit de Reparación de Cortina
57DMO	Reparación de Cortina
58DR	Kit de Reparación de Elevador de Vidrio Eléctrico
58DMO	Reparación de Elevador de Vidrio Eléctrico
59DR	Kit de Reparación de Elevador de Vidrio Manual
59DMO	Reparación de Elevador de Vidrio Manual
60DR	Kit de Reparación de Seguro de Puerta
60DMO	Reparación de Seguro de Puerta
61DR	Kit para Reparación y Servicio de Mecanismo de Varilla de Puerta
61DMO	Reparación y Servicio de Mecanismo de Varilla de Puerta

62DR	Kit para Reparar Cilindro de Puerta Corrediza y Mecanismo
62DMO	Reparar Cilindro de Puerta Corrediza y Mecanismo
63DR	Producto para resanar y Pintar Facias en General
63DMO	Resanar y Pintar Facias en General
64DR	Producto para resanar y Pintar Partes Dañadas en Parte Superior
64DMO	Resanar y Pintar Partes Dañadas en Parte Superior
65DR	Kit para Reparación de mecanismo de Asiento
65DMO	Reparación de mecanismo de Asiento
66DR	Kit de soldadura para Contra-Chapa de Cajuela

	66DMO	Soldar Contra-Chapa de Cajuela
	67DR	Bomba Hidráulica de Clutch (esclavo o maestro)
Servicio de reparación de clutch y sus accesorios	67DMO	Cambio de Bomba Hidráulica de Clutch (esclavo o maestro)
	68DR	Bomba Superior Clutch
	68DMO	Cambio Bomba Superior Clutch
	69DR	Candelero de Collarín
	69DMO	Cambio de Candelero de Collarín
	70DR	Chicote de Clutch
	70DMO	Cambio de Chicote de Clutch
	71DR	Kit de Clutch (Incluye Plato, Disco, Collarin, prensa y Buje Piloto)
	71DMO	Cambio de Clutch (Incluye Plato, Disco, y Buje Piloto)
	72DR	Collarín
	72DMO	Cambio de Collarín



	73DR	Cremallera de Volante
	73DMO	Cambio de Cremallera de Volante
	74DR	Horquilla de Collarín
	74DMO	Cambio de Horquilla de Collarín
	75DR	Pedal de Clutch
	75DMO	Cambio de Pedal de Clutch
	76DR	Lubricante para Pedal de Clutch
	76DMO	Lubricar Pedal de Clutch
	77DR	kit para Rectificado de Volante Motriz
	77DMO	Rectificado de Volante Motriz
	78DR	Abrazaderas de Amortiguador de Dirección (2)
	78DMO	Abrazaderas de Amortiguador de Dirección (2)
Servicio de reparación de dirección y sus accesorios	79DR	Cremallera de Dirección
	79DMO	Cambio de Cremallera de Dirección
	80DR	Terminales exteriores
	80DMO	Cambio de terminales exteriores

81DR	Terminales Interiores
81DMO	Cambio de Terminales Interiores
82DR	Sensor de aceite de dirección
82DMO	Cambio de sensor de aceite de dirección
83DR	Bomba de Aceite
83DMO	Cambio de Bomba de Aceite
84DR	Balancines de motor
84DMO	Cambio de Balancines de motor
85DR	Tapa de distribución
85DMO	Cambio de tapa de distribución
86DR	VVT de motor (Válvulas de tiempo variable)
86DMO	Cambios de VVT de motor
87DR	Múltiple de admisión
87DMO	Cambio de Múltiple de admisión



88DR	Tapas de Puntería
88DMO	Cambio de Tapas de Puntería
89DR	Árbol de levas
89DMO	Cambio de Árbol de levas
90DR	Amortiguador de Dirección
90DMO	Cambio de Amortiguador de Dirección
91DR	Barra de Dirección
91DMO	Cambio de Barra de Dirección
92DR	Bieleta de Dirección C/U
92DMO	Cambio de Bieleta de Dirección C/U
93DR	Bomba de Dirección
93DMO	Cambio de Bomba de Dirección
94DR	Brazo Auxiliar
94DMO	Cambio de Brazo Auxiliar
95DR	Brazo Pitman
95DMO	Cambio de Brazo Pitman
96DR	Caja de Dirección
96DMO	Cambio de Caja de Dirección

97DR	Columna de Dirección
97DMO	Cambio de Columna de Dirección
98DR	Coples de Ajuste de Barras de Acoplamiento
98DMO	Cambio de Coples de Ajuste de Barras de Acoplamiento
99DR	Cruceta de Dirección C/U
99DMO	Cambio de Cruceta de Dirección C/U
100DR	Machetas (cubre polvos) de Dirección C/U
100DMO	Cambio de Machetas (cubre polvos) de Dirección C/U
101DR	Manguera de Dirección Hidráulica de presión C/U
101DMO	Cambio de Manguera de Dirección Hidráulica de presión C/U

102DR	Manguera de Dirección Hidráulica de retorno C/U
102DMO	Cambio de Manguera de Dirección Hidráulica de retorno C/U
103DR	Nudo de Dirección
103DMO	Cambio de Nudo de Dirección
104DR	Terminales de Dirección C/U
104DMO	Cambio de Terminales de Dirección C/U
105DR	Tornillos de Barras de Dirección
105DMO	Cambio de Tornillos de Barras de Dirección
106DR	kit para Reparación de Caja de Dirección
106DMO	Reparación de Caja de Dirección
107DR	kit para Reparación de Licuadora
107DMO	Reparación de Licuadora

	108DR	kit para reparación de Manguera de Dirección Hidráulica C/U
	108DMO	Reparación de Manguera de Dirección Hidráulica C/U
	109DR	Bridas de Escape
	109DMO	Cambio de Bridas de Escape
	110DR	Catalizador
	110DMO	Cambio de Catalizador
	111DR	Kit para cambiar de tornillos capados en torno
Servicio de reparación del sistema de escape y sus accesorios	111DMO	Cambio de tornillos capados en torno
	112DR	Múltiple de escape
	112DMO	Cambio de múltiple de escape
	113DR	tubo de Curvas de escape
	113DMO	Cambio de Curvas de escape
	114DR	tubo flexible de escape

114DMO	Cambio de flexible de escape
115DR	Galletas de Escape C/U
115DMO	Cambio de Galletas de Escape C/U
116DR	Juntas de Escape
116DMO	Cambio de Juntas de Escape
117DR	Resonador
117DMO	Cambio de Resonador
118DR	Silenciador
118DMO	Cambio de Silenciador
119DR	Tubo de Escape
119DMO	Cambio de Tubo de Escape
120DR	Kit para reparación de Escape
120DMO	Reparación de Escape
121DR	Kit para reparación de Mofle
121DMO	Reparación de Mofle
122DR	Kit de Reparación de Silenciador
122DMO	Reparación de Silenciador

	123DR	Kit de Reparación de Soporte del Mofle
	123DMO	Reparación de Soporte del Mofle
	124DR	Kit de Reparación de Tubo de Escape
	124DMO	Reparación de Tubo de Escape
	125DR	Cambio de bomba de elevación de Diésel
	125DMO	Cambio de bomba de elevación de Diésel
Servicio de reparación de motor componentes y sus accesorios	126DR	PCM
	126DMO	Cambio de PCM
	127DR	Pistones
	127DMO	Cambio de Pistones
	128DR	Monoblock
	128DMO	Cambio de monoblock
	129DR	Cigüeñal
	129DMO	Cambio de Cigüeñal
	130DR	Banda de Accesorios
	130DMO	Cambiar Banda de Accesorios
	131DR	Banda de Alternador





131DMO	Cambiar Banda de Alternador
132DR	Banda de Motor (Unibanda)
132DMO	Cambiar Banda de Motor (Unibanda)
133DR	Kit de Anillos de Motor
133DMO	Cambio de Anillos de Motor
134DR	Banda de Dirección Hidráulica
134DMO	Cambio de Banda de Dirección Hidráulica
135DR	Banda de Distribución
135DMO	Cambio de Banda de Distribución o Cadena
136DR	Base de Filtro de Combustible Primario
136DMO	Cambio de Base de Filtro de Combustible Primario
137DR	Bayoneta y Funda de Aceite

137DMO	Cambio de Bayoneta y Funda de Aceite
138DR	Bomba de Aceite
138DMO	Cambio de Bomba de Aceite
139DR	Bomba de Alta Presión
139DMO	Cambio de Bomba de Alta Presión
140DR	Bomba de Gasolina
140DMO	Cambio de Bomba de Gasolina
141DR	Kit de Bujías
141DMO	Cambio de Bujías
142DR	Bulbo de Aceite
142DMO	Cambio de Bulbo de Aceite
143DR	Buzos Hidráulicos
143DMO	Cambio de Buzos Hidráulicos
144DR	Cabeza de Motor c/u
144DMO	Cambio de Cabeza de Motor
145DR	Kit Cables de Bujías



145DMO	Cambio de Cables de Bujías
146DR	Carter con Junta
146DMO	Cambio de Carter con Junta
147DR	Chicote de Acelerador
147DMO	Cambio de Chicote de Acelerador
148DR	Cuerpo de Aceleración
148DMO	Cambio de Cuerpo de Aceleración
149DR	Enfriador de Aceite
149DMO	Cambio de Enfriador de Aceite
150DR	Engrane de Cigüeñal
150DMO	Cambio de Engrane de Cigüeñal
151DR	Filtro Combustible
151DMO	Cambio de Filtro Combustible
152DR	Gobernador
152DMO	Cambio de Gobernador
153DR	Inyectores C/U



153DMO	Cambio de Inyectores C/U
154DR	Junta de Cabeza C/U
154DMO	Cambio de Junta de Cabeza C/U
155DR	Junta de Carter
155DMO	Cambio de Junta de Carter
156DR	Junta de Colas de Motor
156DMO	Cambio de Junta de Colas de Motor
157DR	Junta de Punterías
157DMO	Cambio de Junta de Punterías
158DR	Kit de Distribución
158DMO	Cambio de Kit de Distribución
159DR	Manguera de Alimentación de Combustible
159DMO	Cambio de Manguera de Alimentación de Combustible
160DR	Manguera de Enfriador de Aceite



160DMO	Cambio de Manguera de Enfriador de Aceite
161DR	Manguera de Turbo
161DMO	Cambio de Manguera de Turbo
162DR	Manguera Turbo a Intercooler
162DMO	Cambio de Manguera Turbo a Intercooler
163DR	O' Ring de Inyector C/U
163DMO	Cambio de O' Ring de Inyector C/U
164DR	Polea Loca
164DMO	Cambio de Polea Loca
165DR	Polea Tensora
165DMO	Cambio de Polea Tensora
166DR	Regulador de Presión de combustible
166DMO	Cambio de Regulador de Presión de combustible
167DR	Repuesto de Bomba de Gasolina



167DMO	Cambio de Repuesto de Bomba de Gasolina
168DR	Reten de Árbol de Levas
168DMO	Cambio de Reten de Árbol de Levas
169DR	Retén de Cigüeñal
169DMO	Cambio de Retén de Cigüeñal
170DR	Sensor Cigüeñal
170DMO	Cambio de Sensor Cigüeñal
171DR	Sensor de Árbol de Levas
171DMO	Cambio de Sensor de Árbol de Levas
172DR	Sensor de Detonación
172DMO	Cambio de Sensor de Detonación
173DR	Sensor de Oxígeno
173DMO	Cambio de Sensor de Oxígeno
174DR	Sensor de Temperatura de Aire (IAT)

174DMO	Cambio de Sensor de Temperatura de Aire (IAT)
175DR	Sensor IMP
175DMO	Cambio de Sensor IMP
176DR	Sensor MAF
176DMO	Cambio de Sensor MAF
177DR	Sensor Map
177DMO	Cambio de Sensor Map
178DR	Sensor Mat
178DMO	Cambio de Sensor Mat
179DR	Soportes de Motor C/U
179DMO	Cambio de Soportes de Motor C/U
180DR	Tapa de Filtro de Combustible
180DMO	Cambio de Tapa de Filtro de Combustible
181DR	Tapón de Carter
181DMO	Cambio de Tapón de Carter
182DR	Tapones del Monoblock
182DMO	Cambio de Tapones del Monoblock

183DR	TPS
183DMO	Cambio de TPS
184DR	Tubo Alimentador de Bomba de Alta Presión C/U
184DMO	Cambio de Tubo Alimentador de Bomba de Alta Presión C/U
185DR	Turbo
185DMO	Cambio de Turbo
186DR	Válvula EGR
186DMO	Cambio de Válvula EGR
187DR	Válvula IAC
187DMO	Cambio de Válvula IAC
188DR	Cartucho Filtrante de Aceite de Motor y Portacartucho
188DMO	Cambiar Cartucho Filtrante de Aceite de Motor y Portacartucho
189DR	Empaques de Motor
189DMO	Servicio de Empacar Motor



190DR	Kit para Escanear Motor y Borrar Códigos de Fallo
190DMO	Escanear Motor y Borrar Códigos de Fallo
191DR	Válvula EGR
191DMO	Lavado de Válvula EGR
192DR	Bomba Diésel Alta Presión
192DMO	Reparación de Bomba Diésel Alta Presión
193DR	Bombas Unitarias de Inyección de Diésel
193DMO	Reparación de Bombas Unitarias de Inyección de Diésel
194DR	kit para Reparación de Inyectores (4)
194DMO	Reparación de Inyectores (4)
195DR	kit para Reparación de Inyectores (6)
195DMO	Reparación de Inyectores (6)
196DR	Kit para Reparación de Inyectores (8)

196DMO	Reparación de Inyectores (8)
197DR	kit para Reparación de Líneas de Bomba de Inyección
197DMO	Reparación de Líneas de Bomba de Inyección
198DR	kit para Reparación de Monoblock
198DMO	Reparación de Monoblock
199DR	kit para Reparación de Turbo
199DMO	Reparación de Turbo

	200DR	kit para Reparación General de Cabeza C/U (remover e instalar Cabeza (s), Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Cambio de Válvulas, Guías, Buzos Hidráulicos y de Juntas de Cabeza, Cambio Tapa de Distribución)
--	-------	---

	200DMO	Reparación General de Cabeza C/U (remover e instalar Cabeza (s), Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Cambio de Válvulas, Guías, Buzos Hidráulicos y de Juntas de Cabeza, Cambio Tapa de Distribución)
--	--------	--

201DR

kit de refacciones para Ajuste de Motor (Remover e instalar, Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie de Cabeza, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Buzos Hidráulicos, Rectificar Cilindros, Rectificar Bielas, Alinear Bielas, Cambiar Pernos a Presión, Rectificar Cigüeñal, Rellenar y Enderezar Cigüeñal, Pulir Cigüeñal, Pulir Árbol de Levas, Cortar en Línea Metales de Cigüeñal, Cambio de Tapones del Sistema de Agua del Monoblock, Cambio de Bomba de Agua, Cambio de Bomba de Aceite, Cambio de Metales de Árbol, de Cigüeñal, de Bancada, Cambio de Anillos, Cambio de Juntas de Motor en General, Cambio de Válvulas y Guías, Cambio de Pistones, Bielas, Engranés, Cambio de Cadena y/o Banda de Distribución, Cambio de Tapa de Distribución, Cambio de Aceite y Filtro, Cambio de Bujías, Sondear Radiador y Cambio de Anticongelante).

201DMO

Servicio de Ajuste de Motor (Remover e instalar, Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie de Cabeza, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Buzos Hidráulicos, Rectificar Cilindros, Rectificar Bielas, Alinear Bielas, Cambiar Pernos a Presión, Rectificar Cigüeñal, Rellenar y Enderezar Cigüeñal, Pulir Cigüeñal, Pulir Árbol de Levas, Cortar en Línea Metales de Cigüeñal, Cambio de Tapones del Sistema de Agua del Monoblock, Cambio de Bomba de Agua, Cambio de Bomba de Aceite, Cambio de Metales de Árbol, de Cigüeñal, de Bancada, Cambio de Anillos, Cambio de Juntas de Motor en General, Cambio de Válvulas y Guías, Cambio de Pistones, Bielas, Engranajes, Cambio de Cadena y/o Banda de Distribución, Cambio de Tapa de Distribución, Cambio de Aceite y Filtro, Cambio de Bujías, Sondar Radiador y Cambio de Anticongelante).

202DR	1/2 motor al Cambio (no incluye tapa de Carter y cabezas)
202DMO	Cambio de 1/2 motor al Cambio (no incluye tapa de Carter y cabezas)
203DR	3/4 de motor al Cambio (incluye tapa de Carter, distribución, bomba de aceite y cabezas)
203DMO	Cambio de 3/4 de motor al Cambio (incluye tapa de Carter, distribución, bomba de aceite y cabezas)
204DR	Motor completo (cerrado)
204DMO	Cambio de motor completo (cerrado)
205DR	Kit para Servicio de limpieza a Inyectores en laboratorio

	205DMO	Servicio a Inyectores en laboratorio
	206DR	Kit para Servicio de limpieza a Inyectores en laboratorio
Servicio de reparación de frenos y sus accesorios	206DMO	Cambio de modulo ABS
	207DR	Modulo ABS
	207DMO	Ajustador de Balatas (Herraje)
	208DR	Ajustador de Balatas (Herraje)
	208DMO	Cambio sensor de ABS c/u
	209DR	Botón de Frenos de Aire
	209DMO	Cambio de Birlos de Rueda C/U
	210DR	Bomba de Frenos
	210DMO	Cambio de Bomba de Frenos
	211DR	Boster y/o Hidroboster
	211DMO	Cambio de Boster y/o Hidroboster
	212DR	Botón de Freno de Estacionamiento



212DMO	Cambio de Botón de Freno de Estacionamiento
213DR	Bulbo de Aire
213DMO	Cambio de Bulbo de Aire
214DR	Carretillas de Frenos
214DMO	Cambio de Carretillas de Frenos
215DR	Chicote de Freno de Estacionamiento
215DMO	Cambio de Chicote de Freno de Estacionamiento
216DR	Cilindro de Ruedas Traseras C/U
216DMO	Cambio de Cilindro de Ruedas Traseras C/U
217DR	Cilindro Esclavo
217DMO	Cambio de Cilindro Esclavo
218DR	Cople de Manguera de Aire

218DMO	Cambio de Cople de Manguera de Aire
219DR	Discos de Frenos Delanteros
219DMO	Cambio de Discos de Frenos Delanteros
220DR	Discos de Frenos Traseros
220DMO	Cambio de Discos de Frenos Traseros
221DR	Hidrovac
221DMO	Cambio de Hidrovac
222DR	Manguera de Frenos C/U
222DMO	Cambio de Manguera de Frenos C/U
223DR	Matracas de Frenos C/U
223DMO	Cambio de Matracas de Frenos C/U
224DR	Maza Delantera C/U
224DMO	Cambio de Maza Delantera C/U
225DR	Maza Trasera C/U



225DMO	Cambio de Maza Trasera C/U
226DR	Modulador Electrónico ABS
226DMO	Cambio de Modulador Electrónico ABS
227DR	Mordaza de Caliper
227DMO	Cambio de Mordaza de Caliper
228DR	Pistones de Calipers
228DMO	Cambio de Pistones de Calipers
229DR	Plato Portabalatas
229DMO	Cambio de Plato Portabalatas
230DR	Purgadores de Tanque de Aire
230DMO	Cambio de Purgadores de Tanque de Aire
231DR	Repuesto de Caliper Jgo (2)
231DMO	Cambio de Repuesto de Caliper Jgo (2)
232DR	Repuesto de Secador de Aire
232DMO	Cambio de Repuesto de Secador de Aire



233DR	Kit para Reparación de líneas de ABS
233DMO	Reparación de líneas de ABS
234DR	Secador
234DMO	Cambio de secador
235DR	Reten de Rueda Delantera C/U
235DMO	Cambio de Reten de Rueda Delantera C/U
236DR	Retén de Rueda Trasera C/U
236DMO	Cambio de Retén de Rueda Trasera C/U
237DR	Sensor ABS C/U
237DMO	Cambio de Sensor ABS C/U
238DR	Tambores de Frenos delanteros C/U
238DMO	Cambio de Tambores de Frenos delanteros C/U
239DR	Tambores de Frenos Traseros C/U
239DMO	Cambio de Tambores de Frenos Traseros C/U



240DR	Tanque de Almacenamiento de Aire
240DMO	Cambio de Tanque de Almacenamiento de Aire
241DR	Tapacubos de Ruedas Delanteras C/U
241DMO	Cambio de Tapacubos de Ruedas Delanteras C/U
242DR	Tapón Purgador de Tanque de Aire
242DMO	Cambio de Tapón Purgador de Tanque de Aire
243DR	Tornillos de Calipers
243DMO	Cambio de Tornillos de Calipers
244DR	Tubo de Frenos
244DMO	Cambio de Tubo de Frenos
245DR	Tuerca de Ruedas C/U
245DMO	Cambio de Tuerca de Ruedas C/U
246DR	Válvula de Alivio C/U
246DMO	Cambio de Válvula de Alivio C/U

247DR	Válvula Repartidora de Frenos
247DMO	Cambio de Válvula Repartidora de Frenos
248DR	Kit para Empacar y engrasar Baleros Delanteros o traseros
248DMO	Empacar y engrasar Baleros Delanteros o traseros
249DR	Kit de Limpieza de Líneas de Frenos de Aire
249DMO	Limpieza de Líneas de Frenos de Aire
250DR	Kit para Limpieza y Ajuste de Balatas Traseras
250DMO	Limpieza y Ajuste de Balatas Traseras
251DR	Kit para servicio de Rectificación de Discos c/u
251DMO	Rectificación de Discos c/u

	252DR	Kit para Rectificación de Tambores c/u
	252DMO	Rectificación de Tambores c/u
	253DR	Kit para Reparación de Boster y/o Hidroboster
	253DMO	Reparación de Boster y/o Hidroboster
	254DR	Kit para Reparación de Compresor de Aire de Frenos
	254DMO	Reparación de Compresor de Aire de Frenos
	255DR	Kit para Reparación de Frenos Delanteros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)

	255DMO	Reparación de Frenos Delanteros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)
	256DR	Kit para Reparación de Frenos Traseros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)
	256DMO	Reparación de Frenos Traseros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)
	257DR	Kit para Reparación de Fuga de Aire en Frenos
	257DMO	Reparación de Fuga de Aire en Frenos



	258DR	Kit para Reparación de Hidrovac
	258DMO	Reparación de Hidrovac
	259DR	Kit para Reparación de Secador Frenos de Aire
	259DMO	Reparación de Secador Frenos de Aire
	260DR	Kit para Reparación de Válvula Repartidora de Frenos
	260DMO	Reparación de Válvula Repartidora de Frenos
	261DR	Kit para Reparación de defroster
	261DMO	Reparación de defroster
	262DR	Deshidratador de aire
	262DMO	Cambio de deshidratador de aire
Servicio de reparación del sistema de aire acondicionado y sus componentes.	263DR	Kit para Reparación del sistema eléctrico de aire acondicionado

263DMO	Reparación del sistema eléctrico
264DR	Filtro de aire
264DMO	Cambio de filtro de aire
265DR	Condensador
265DMO	Cambio de condensador
266DR	Mangueras de calefacción
266DMO	Cambio de mangueras de calefacción
267DR	Cervo de aire acondicionado
267DMO	Cambio de cervo de aire acondicionado
268DR	Control de aire acondicionado
268DMO	Cambio de control de aire acondicionado
269DR	Kit para Carga de Gas para aire acondicionado
269DMO	Servicio de Carga de Gas para aire acondicionado
270DR	Kit para Suministro e instalación de aire acondicionado

	270DMO	Suministro e instalación de aire acondicionado
	271DR	Compresor de aire acondicionado
	271DMO	Cambio de compresor
	272DR	kit para Corrección de fugas
	272DMO	Corrección de fugas
	273DR	Kit para Reparación de compresor
	273DMO	Reparación de compresos
	274DR	Tomas de agua
	274DMO	Cambio de tomas de agua
Servicio de reparación del sistema de enfriamiento y sus componentes.	275DR	Deposito recuperador de radiador
	275DMO	Cambio de depósito recuperador de radiador
	276DR	Mangueras c/u
	276DMO	Cambio de Mangueras c/u
	277DR	Tapón recuperador
	277DMO	Cambio de Tapón recuperador

278DR	Kit para Reparación de sistema eléctrico de ventiladores
278DMO	Reparación de sistema eléctrico de ventiladores
279DR	Aspas de ventilador
279DMO	Cambio de aspas de ventilador
280DR	Fan clucht
280DMO	Cambio de Fan clucht
281DR	Manguera(s) de calefacción
281DMO	Cambio de manguera(s) de calefacción
282DR	Radiador de calefacción
282DMO	Cambio de radiador de calefacción
283DR	Kit para Reparación de Radiador
283DMO	Reparación de Radiador
284DR	Radiador
284DMO	Cambio de Radiador
285DR	Kit para Purga de radiador
285DMO	Purga de radiador

	286DR	Kit para Reparación de Motoventilador
	286DMO	Reparación de Motoventilador
	287DR	Motoventilador
	287DMO	Cambio de Motoventilador
	288DR	bomba de agua
	288DMO	Cambio de bomba de agua
	289DR	Bandas c/u
	289DMO	Cambio de Bandas c/u
	290DR	Termostato
	290DMO	Cambio de termostato
	291DR	Tapón de radiador
	291DMO	Cambio de tapón de radiador
	292DR	Bulbo de temperatura
	292DMO	Cambio de bulbo de temperatura
	293DR	Kit para Desmontar Rampa
	293DMO	Desmontar Rampa

Servicio de reparación del sistema hidráulico y sus componentes.	294DR	Kit para Montaje de Rampa
	294DMO	Montaje de Rampa
	295DR	Sistema eléctrico de Sistema Hidráulico
	295DMO	Servicio de Sistema eléctrico de Sistema Hidráulico
	296DR	Kit para Reparación de Fuga de Aceite (Gato Hidráulico)
	296DMO	Reparación de Fuga de Aceite (Gato Hidráulico)
	297DR	Kit para Reparación de Tanque de combustible
	297DMO	Reparación de Tanque de combustible
	298DR	Tanque de combustibles
	298DMO	Cambio de tanque de combustibles
	299DR	Kit para Reparación de líneas de combustible



299DMO	Reparación de líneas de combustible
300DR	Flecha de toma de fuerza
300DMO	Cambio de flecha de toma de fuerza
301DR	Empacar bomba de toma de fuerza
301DMO	Empacar bomba de toma de fuerza
302DR	Toma de fuerza
302DMO	Cambio de toma de fuerza
303DR	Bomba de toma de fuerza
303DMO	Cambio de bomba de toma de fuerza
304DR	Cuerpo de válvulas de sistema hidráulico
304DMO	Cambio de cuerpo de válvulas de sistema hidráulico
305DR	Crucetas de toma de fuerza
305DMO	Cambio de crucetas de toma de fuerza
306DR	Kit para Empacar toma de fuerza

306DMO	Empacar toma de fuerza
307DR	Kit para Reparación de Gato Hidráulico
307DMO	Reparación de Gato Hidráulico
308DR	Kit para Servicio Básico de mantenimiento general (Cambio de Aceites y Filtros)
308DMO	Servicio Básico (Cambio de Aceites y Filtros)
309DR	Kit para Servicio Completo (Cambio de Aceites y Filtros, Cambio de Sellos y Empaques, Cambio de Mangueras de Alta Presión, Checar Bomba, Hidráulica y Tomas de Fuerza)



	309DMO	Servicio Completo (Cambio de Aceites y Filtros, Cambio de Sellos y Empaques, Cambio de Mangueras de Alta Presión, Checar Bomba, Hidráulica y Tomas de Fuerza)
	310DR	Cable acerado del Winch
	310DMO	Cambio de cable acerado del Winch
	311DR	Seguros de pernos
	311DMO	Cambio de seguros de pernos
	312DR	Rotula superior
	312DMO	Cambio de rotula superior
	313DR	Rotula inferior
	313DMO	Cambio de rotula inferior
Servicio de reparación del tren motriz y suspensión con accesorios	314DR	Kit de Engrasado de suspensión
	314DMO	Engrasado de suspensión
	315DR	Ballestas
	315DMO	Cambio de Ballestas

316DR	Bolsas de aire de suspensión
316DMO	Cambio de bolsas de aire de suspensión
317DR	Kit para Reparar y acorazar puente bastidor
317DMO	Reparar y acorazar puente bastidor
318DR	Kit para Reparar y acorazar puente chasis de carrocería
318DMO	Reparar y acorazar puente chasis de carrocería
319DR	Brazo de tirante de diferencia (inferior o superior)
319DMO	Cambio de brazo de tirante de diferencia (inferior o superior)
320DR	Brazo de control de diferencial

320DMO	Cambio de Brazo de control de diferencial
321DR	Turbina de transmisión
321DMO	Cambio de turbina de transmisión
322DR	Módulo de transmisión
322DMO	Cambio de módulo de transmisión
323DR	Kit para Reparación de sistema eléctrico de transmisión
323DMO	Reparación de sistema eléctrico de transmisión
324DR	Kit de empaques para Empacar transmisión estándar
324DMO	Empacar transmisión estándar
325DR	Empaques transmisión automática
325DMO	Empacar transmisión automática

326DR	Kit de Reparación de transmisión estándar
326DMO	Reparación de transmisión estándar
327DR	Kit de Reparación de transmisión automática
327DMO	Reparación de transmisión automática
328DR	Solenoides de transmisión
328DMO	cambio de solenoides de transmisión
329DR	Abrazaderas de Muelles C/U (4)
329DMO	Cambio de Abrazaderas de Muelles C/U (4)
330DR	Kit para Alineación de Muelles Traseras con Abrazaderas
330DMO	Alineación de Muelles Traseras con Abrazaderas
331DR	Kit para Alineación Delantera
331DMO	Alineación Delantera

332DR	Kit para Alineación Trasera
332DMO	Alineación Trasera
333DR	Kit para Apretar Suspensión Delantera
333DMO	Apretar Suspensión Delantera
334DR	Kit para Apretar Suspensión Trasera
334DMO	Apretar Suspensión Trasera
335DR	Kit de plomos para Balanceo de Rueda C/U
335DMO	Balanceo de Rueda C/U
336DR	Bujes de Muelles (2)
336DMO	Cambio de Bujes de Muelles (2)
337DR	Bujes de Tirantes C/U
337DMO	Cambio de Bujes de Tirantes C/U
338DR	Abrazadera de Barra Estabilizadora

338DMO	Cambio de Abrazadera de Barra Estabilizadora
339DR	Amortiguadores Delanteros (2)
339DMO	Cambio de Amortiguadores Delanteros (2)
340DR	Amortiguadores Traseros (2)
340DMO	Cambio de Amortiguadores Traseros (2)
341DR	Baleros de Rueda Delanteros C/U
341DMO	Cambio de Baleros de Rueda Delanteros C/U
342DR	Baleros de Rueda Traseros C/U
342DMO	Cambio de Baleros de Rueda Traseros C/U
343DR	Barra Estabilizadora
343DMO	Cambio de Barra Estabilizadora
344DR	Barra Tensora C/U

344DMO	Cambio de Barra Tensora C/U
345DR	Barra Viajera de Estabilidad
345DMO	Cambio de Barra Viajera de Estabilidad
346DR	Bases de Amortiguadores Delanteros (2)
346DMO	Cambio de Bases de Amortiguadores Delanteros (2)
347DR	Bases de Amortiguadores Traseros (2)
347DMO	Cambio de Bases de Amortiguadores Traseros (2)
348DR	Buje de Horquilla
348DMO	Cambio de Buje de Horquilla
349DR	Cacahuates de Barra Estabilizadora
349DMO	Cambio de Cacahuates de Barra Estabilizadora
350DR	Cubrepolvos de Amortiguadores

350DMO	Cambio de Cubrepolvos de Amortiguadores
351DR	Gomas de Rebote
351DMO	Cambio de Gomas de Rebote
352DR	Hoja de Muelle C/U
352DMO	Cambio de Hoja de Muelle C/U
353DR	Hoja de Muelle Primaria
353DMO	Cambio de Hoja de Muelle Primaria
354DR	Horquilla Inferior C/U
354DMO	Cambio de Horquilla Inferior C/U
355DR	Horquilla Superior C/U
355DMO	Cambio de Horquilla Superior C/U
356DR	Perno Central
356DMO	Cambio de Perno Central
357DR	Pernos y Pivotes
357DMO	Cambio de Pernos y Pivotes



358DR	Resortes Delanteros Jgo (2)
358DMO	Cambio de Resortes Delanteros Jgo (2)
359DR	Resortes Traseros Jgo (2)
359DMO	Cambio de Resortes Traseros Jgo (2)
360DR	Rótula Inferior C/U
360DMO	Cambio de Rótula Inferior C/U
361DR	Rótula Superior C/U
361DMO	Cambio de Rótula Superior C/U
362DR	Soporte de Amortiguador
362DMO	Cambio de Soporte de Amortiguador
363DR	Tapas de Amortiguadores
363DMO	Cambio de Tapas de Amortiguadores
364DR	Tirantes de Suspensión Delanteras C/U

364DMO	Cambio de Tirantes de Suspensión Delanteras C/U
365DR	Tornillos de Mangos
365DMO	Cambio de Tornillos de Mangos
366DR	Kit para Dar Brío a Muelles Delanteras
366DMO	Dar Brío a Muelles Delanteras
367DR	Kit para Dar Brío a Muelles Traseras
367DMO	Dar Brío a Muelles Traseras
368DR	Kit para Montaje de llantas (incluye válvulas, alineación y balanceo) c/u
368DMO	Montaje de llantas (incluye válvulas, alineación y balanceo) c/u
369DR	Kit de Reparación de Muelles Delanteras
369DMO	Reparación de Muelles Delanteras

370DR	Kit de Reparación de Muelles Traseras
370DMO	Reparación de Muelles Traseras
371DR	Base de Soporte de Transmisión
371DMO	Cambio de Base de Soporte de Transmisión
372DR	Punta de triceta o tripode
372DMO	Cambio de punta de triceta o tripode
373DR	Reten u oring de triceta
373DMO	Cambio de reten u oring de triceta
374DR	Chicote Selector de Velocidades
374DMO	Cambio de Chicote Selector de Velocidades
375DR	Chumacera C/U
375DMO	Cambio de Chumacera C/U
376DR	Cruzeta de Flecha Cardan

376DMO	Cambio de Cruzeta de Flecha Cardan
377DR	Cubrepolvo de Flecha Homocinética C/U
377DMO	Cambio de Cubrepolvo de Flecha Homocinética C/U
378DR	Espiga C/U
378DMO	Cambio de Espiga C/U
379DR	Junta de Flecha Trasera C/U
379DMO	Cambio de Junta de Flecha Trasera C/U
380DR	Motor de Dual
380DMO	Cambio de Motor de Dual
381DR	Palanca Selectora de Velocidades
381DMO	Cambio de Palanca Selectora de Velocidades
382DR	Reten de Cola de Caja
382DMO	Cambio de Reten de Cola de Caja
383DR	Soportes de Transmisión C/U

383DMO	Cambio de Soportes de Transmisión C/U
384DR	Tornillo de Flecha C/U
384DMO	Cambio de Tornillo de Flecha C/U
385DR	Tornillos de Cardan (Yugo)
385DMO	Cambio de Tornillos de Cardan (Yugo)
386DR	Varilla Selectora de Velocidades
386DMO	Cambio de Varilla Selectora de Velocidades
387DR	Conos de Flechas
387DMO	Cambiar conos de Flechas
388DR	Kit para Nivelar Aceite a Caja de Velocidades
388DMO	Nivelar Aceite a Caja de Velocidades
389DR	Kit para Relleno de Aceite en Diferencial
389DMO	Relleno de Aceite en Diferencial



390DR	Kit para Reparación de Cardan
390DMO	Reparación de Cardan
391DR	Kit para Reparación de Diferencial
391DMO	Reparación de Diferencial
392DR	Kit para Reparación de Funda de Diferencial
392DMO	Reparación de Funda de Diferencial
393DR	Kit de Aceite para Transmisión.
393DMO	Cambio del Aceite para Transmisión.
394DR	Seguros de Cardan C/U
394DMO	Cambiar Seguros de Cardan C/U
395DR	Aceite Diferencial Lt
395DMO	Cambiar Aceite Diferencial Lt
396DR	Aceite de Diferencial
396DMO	Cambio de Aceite de Diferencial

	397DR	Kit para cambio de Aceite de Transmisión Automática
	397DMO	Cambio de Aceite de Transmisión Automática
	398DR	Kit para Cambio de Aceite de Transmisión Estándar
	398DMO	Cambio de Aceite de Transmisión Estándar
	399DR	Kit para Reparación de marcha
Servicio de reparación del sistema eléctrico y sus componentes.	399DMO	Reparación de marcha
	400DR	Marcha
	400DMO	Cambio de Marcha
	401DR	Focos (convencionales)
	401DMO	Cambiar Focos (convencionales)
	402DR	Kit para Reparación de Líneas eléctricas
	402DMO	Reparación de Líneas eléctricas

403DR	Kit para Régimen de carga
403DMO	Servicio al Régimen de carga
404DR	Sensor de oxígeno
404DMO	Componentes y accesorios en general
405DR	Caja de fusibles
405DMO	Cambio de Caja de fusibles
406DR	bobina de ignición
406DMO	Cambio de bobinas de ignición
407DR	Kit para Reparación de Caja de fusibles
407DMO	Reparación de Caja de fusibles
408DR	Relevador
408DMO	Cambio de Relevadores
409DR	Switch de encendido
409DMO	Cambio de Switch de encendido



410DR	Kit para Reparación de Switch de encendido
410DMO	Reparación de Switch de encendido
411DR	Alternador
411DMO	Cambio de Alternador
412DR	Kit para Reparación de Alternador
412DMO	Reparación de Alternador
413DR	Sensores en general
413DMO	Cambio de Sensores en general
414DR	Motor de limpiaparabrisas
414DMO	Cambio Motor de limpiaparabrisas
415DR	Kit para Reparación Motor de limpiaparabrisas
415DMO	Reparación Motor de limpiaparabrisas
416DR	Pedal de acelerador



416DMO	Cambio de pedal de acelerador
417DR	Alarma
417DMO	Cambio de Alarma
418DR	Kit para Reparación de Alarma
418DMO	Reparación de Alarma
419DR	Tablero
419DMO	Cambio de Tablero
420DR	Kit para Reparación de Tablero
420DMO	Reparación de Tablero
421DR	Fusibles en general
421DMO	Cambio de Fusibles en general
422DR	Unidades selladas ( Faros)
422DMO	Cambio de unidades selladas ( Faros)
423DR	Foco de faro ( repuesto)
423DMO	Cambio de foco de faro ( repuesto)



424DR	Kit para Reprogramación de llave
424DMO	Reprogramación de llave
425DR	Llave de encendido
425DMO	Cambio de llave de encendido
426DR	Computadora (ECM o ECU)
426DMO	Cambio de Computadora (ECM o ECU)
427DR	Kit para Reparación de Computadora (ECM o ECU)
427DMO	Reparación de Computadora (ECM o ECU)
428DR	Elevadores eléctricos de seguros
428DMO	Cambio de elevadores eléctricos
429DR	elevadores eléctricos de vidrios
429DMO	Cambio de elevadores eléctricos
430DR	Kit para Reparación de focos delanteros

430DMO	Reparación de focos delanteros
431DR	Focos Luces traseras
431DMO	Cambio de focos traseras
432DR	Calaveras traseras c/u
432DMO	Cambio de calaveras traseras c/u
433DR	Cuartos c/U
433DMO	Cambio de Cuartos c/U
434DR	Terminales
434DMO	Cambio de Terminales
435DR	Batería
435DMO	Cambio de Batería
	TOTAL

**"Servicios Correctivos y Preventivos de Gasolina"**

<b>Descripción de Servicio</b>	<b>Clave de Servicio</b>	<b>Descripción o Componentes a dar Servicio</b>
Afinación Menor (Refacciones.)	1 MPGR	Kit de aceite para cambio de aceite
		Filtro de aceite.

		Kit para repostar niveles de fluidos.
Afinación Menor (Mano de obra por Servicio)	<b>1 MPGMO</b>	Servicio cambio de aceite
		Servicio revisión de Bandas
		Servicio Cambio de filtro de aceite
		Servicio revisan de régimen de carga
		Servicio relleno niveles en fluidos en general
		Servicio de revisión de amortiguadores
		Servicio de revisión de frenos

<b>Descripción de Servicio</b>	<b>Clave de Servicio</b>	<b>Descripción o Componentes a dar Servicio</b>
--------------------------------	--------------------------	---

Afinación Mayor	<b>2 MPGR</b>	Kit de Aceite
		Filtro de aceite
		Filtro de aire
		Filtro de gasolina
		Kit de bujías para Afinación.
		Líquido anticongelante para repostar.
		Cables de bujías
		Grasa automotriz para engrasado en general
		Plomo para balanceo.
		Líquido limpiador de frenos
		Kit para repostaje de niveles de fluidos
Afinación Mayor	<b>2 MPGMO</b>	Cambio de aceite
		Cambio de filtro de aceite

		Cambio de filtro de aire
		Cambio de filtro de gasolina
		Cambio de bujías
		revisión de inyectores
		revisión de anticongelante
		revisión de bandas
		revisión de mangueras
		Cambio de cables de bujías
		revisión de tapón de radiador
		Engrasado en general
		Alineación y balanceo
		revisión de régimen de carga
		Rotación de Llantas
		revisión de amortiguadores

		revisión de suspensión y dirección
		Limpieza y ajuste de frenos
		revisión Niveles

TOTAL

**"Servicios Correctivos y Preventivos de Gasolina"**





Descripción de Servicio	Clave de Servicio	Descripción o Componentes a dar Servicio
Tipo de Servicio	Clave de Servicio	Descripción o Componentes a dar Servicio
	1 GR	Abrazadera para chasis
	1 GMO	Servicio de Cambio de abrazadera para chasis
	2 GR	Polín de madera para chasis
	2 GMO	Servicio cambio de polín de madera para chasis
	3 GR	Tabla de 3/4x8"x10" para piso
	3 GMO	Cambiar Tabla de 3/4x8"x10" para piso
	4 GR	Cercha para piso
	4 GMO	Cercha para piso
	5 GR	Lamina anti-derrapante de 4' x 10 ' calibre 12
	5 GMO	Servicio Cambiar Lamina anti-derrapante de 4' x 10 ' calibre 12
	6 GR	Bastidor lateral

	6 GMO	servicio cambio de Bastidor lateral
	7 GR	Cargador de piso
	7 GMO	Servicio cambio de Cargador de piso
	8 GR	Chasis de PTR carrocería de 2" x 3 " calibre 10
	8 GMO	Servicio cambio de Chasis de PTR carrocería de 2" x 3 " calibre 10
	9 G	Cabezal frontal C-10
	9 G	Servicio cambio Cabezal frontal C-10
	10 GR	Porta luz Trasero C-12
	10 GMO	Servicio cambio de Porta luz Trasero C-12
	11 GR	Plafón convencional
	11 GMO	Servicio de cambio de plafón convencional

	12 GR	Redila de carrocería buchaca y casciquillo
	12 GMO	Servicio cambio de redila de carrocería buchaca y casciquillo
	13 GR	Estaca para redila
	13 GMO	Servicio de Cambio estaca para redila
	14 GR	Pasamano costado
	14 GMO	Cambio de Pasamano costado
	15 GR	Pasamano frontal
	15 GMO	Servicio Cambio de pasamano frontal
	16 GR	Madera lateral 3/4 "x 6" x 10'
	16 GMO	Servicio de Cambio de Madera lateral 3/4 "x 6" x 10'
	17 GR	Madera frontal 3/4" x 6" x 8'
	17 GMO	Servicio cambio de Madera frontal 3/4" x 6" x 8'

18 GR	Pintura en general carrocería
18 GMO	Servicio de Cambio de Pintura en general carrocería
19 GR	Kit para Desmontar carrocería
19 GMO	Servicio Desmontar carrocería
20 GR	Kit para instalar carrocería
20 GMO	Servicio Instalar carrocería
21 GR	Kit para ajustar Puerta (piloto, copiloto, delantera derecha e izquierda)
21 GMO	Servicio Ajustar Puerta (piloto, copiloto, delantera derecha e izquierda)
22 GR	cinchos de cofre
22 GMO	cambio de cinchos de cofre

	23 GR	Cilindro de llave de puerta
	23 GMO	cambio de cilindro de llave de puerta
	24 GR	Kit para ajustar cofre
	24 GMO	Ajustar cofre
	25 GR	kit para ajustar cajuela
	25 GMO	Ajustar cajuela
	26 GR	Kit para reparar parrilla de cofre
	26 GMO	Reparar parrilla de cofre
	27 GR	Partes para apretar Abrazaderas de la Caja de Carga
	27 GMO	Apretar Abrazaderas de la Caja de Carga
	28 GR	Carretillas de Cortinas C/U
	28 GMO	Cambio de Carretillas de Cortinas C/U
	29 GR	Chapa de Cajuela
	29 GMO	Cambio de Chapa de Cajuela
	30 GR	Chapa de Puerta



30 GMO	Cambio de Chapa de Puerta
31 GR	Chicotes de Cortina C/U
31 GMO	Cambio de Chicotes de Cortina C/U
32 GR	Contra de Cinturón de Seguridad
32 GMO	Cambio de Contra de Cinturón de Seguridad
33 GR	Espejo Lateral
33 GMO	Cambio de Espejo Lateral
34 GR	Facia Trasera o defensa
34 GMO	Cambio de Facia Trasera o defensa
35 GR	Manguera de Chisgueteros
35 GMO	Cambio de Manguera de Chisgueteros
36 GR	Plumas Limpiaparabrisas
36 GMO	Cambio de Plumas Limpiaparabrisas
37 GR	Seguros de Cortinas



37 GMO	Cambio de Seguros de Cortinas
38 GR	Motor de chisgueteros
38 GMO	Cambio de motor de chisgueteros
39 GR	Tapicería de asiento individual
39 GMO	Servicio de tapicería de asiento individual
40 GR	Tapicería de asiento corrido
40 GMO	Servicio de tapicería de asiento corrido
41 GR	Kit de programación inmovilizador de llave
41 GMO	programar inmovilizador de llave
42 GR	Kit para destapar Chisgueteros de Limpia Parabrisas
42 GMO	Destapar Chisgueteros de Limpia Parabrisas



43 GR	Kit para Fijar Facia(s), defensa(s) (delantera y/o trasera)
43 GMO	Fijar Facia(s), defensa(s) (delantera y/o trasera)
44 GR	Goma de Pedal
44 GMO	Cambio de Goma de Pedal
45 GR	Loderas
45 GMO	Instalación de Loderas
46 GR	Topes de los Rieles de Cortina
46 GMO	Instalación de Topes de los Rieles de Cortina
47 GR	Jaladera de Puerta de Carga
47 GMO	Cambiar Jaladera de Puerta de Carga
48 GR	Kit de Lavado y Engrasado
48 GMO	Lavado y Engrasado
49 GR	Manija de Elevador C/U
49 GMO	Cambiar Manija de Elevador C/U





50 GR	Moldura Botagua de Puerta Delantera
50 GMO	Cambiar Moldura Botagua de Puerta Delantera
51 GR	Producto para Pulido y Encerado
51 GMO	Servicio de Pulido y Encerado
52 GR	Kit para reforzar Cofre
52 GMO	Reforzar Cofre
53 GR	Kit de Reparación de Caja Seca (Copete)
53 GMO	Reparación de Caja Seca (Copete)
54 GR	Kit de Reparación de Chapa de Puerta
54 GMO	Reparación de Chapa de Puerta
55 GR	Kit de Reparación de Chapa y Mecanismo de Puerta Corrediza



55 GMO	Reparación de Chapa y Mecanismo de Puerta Corrediza
56 GR	Kit de Reparación de Contra de Cajuela
56 GMO	Reparación de Contra de Cajuela
57 GR	Kit de Reparación de Cortina
57 GMO	Reparación de Cortina
58 GR	Kit de Reparación de Elevador de Vidrio Eléctrico
58 GMO	Reparación de Elevador de Vidrio Eléctrico
59 GR	Kit de Reparación de Elevador de Vidrio Manual
59 GMO	Reparación de Elevador de Vidrio Manual
60 GR	Kit de Reparación de Seguro de Puerta
60 GMO	Reparación de Seguro de Puerta

61 GR	Kit para Reparación y Servicio de Mecanismo de Varilla de Puerta
61 GMO	Reparación y Servicio de Mecanismo de Varilla de Puerta
62 GR	Kit para Reparar Cilindro de Puerta Corrediza y Mecanismo
62 GMO	Reparar Cilindro de Puerta Corrediza y Mecanismo
63 GR	Producto para resanar y Pintar Facias en General
63 GMO	Resanar y Pintar Facias en General
64 GR	Producto para resanar y Pintar Partes Dañadas en Parte Superior
64 GMO	Resanar y Pintar Partes Dañadas en Parte Superior

	65 GR	Kit para Reparación de mecanismo de Asiento
	65 GMO	Reparación de mecanismo de Asiento
	66 GR	Kit de soldadura para Contra-Chapa de Cajuela
	66 GMO	Soldar Contra-Chapa de Cajuela
	67 GR	Bomba Hidráulica de Clutch (esclavo o maestro)
Servicio de reparación de clutch y sus accesorios	67 GMO	Cambio de Bomba Hidráulica de Clutch (esclavo o maestro)
	68 GR	Bomba Superior Clutch
	68 GMO	Cambio Bomba Superior Clutch
	69 GR	Candelero de Collarín
	69 GMO	Cambio de Candelero de Collarín
	70 GR	Chicote de Clutch
	70 GMO	Cambio de Chicote de Clutch

71 GR	Kit de Clutch (Incluye Plato, Disco, y Buje Piloto)
71 GMO	Cambio de Clutch (Incluye Plato, Disco, y Buje Piloto)
72 GR	Collarín
72 GMO	Cambio de Collarín
73 GR	Cremallera de Volante
73 GMO	Cambio de Cremallera de Volante
74 GR	Horquilla de Collarín
74 GMO	Cambio de Horquilla de Collarín
75 GR	Pedal de Clutch
75 GMO	Cambio de Pedal de Clutch
76 GR	Lubricante para Pedal de Clutch
76 GMO	Lubricar Pedal de Clutch
77 GR	kit para Rectificado de Volante Motriz
77 GMO	Rectificado de Volante Motriz

	78 GR	Abrazaderas de Amortiguador de Dirección (2)
Servicio de reparación de dirección y sus accesorios	78 GMO	Abrazaderas de Amortiguador de Dirección (2)
	79 GR	Cremallera de Dirección
	79 GMO	Cambio de Cremallera de Dirección
	80 GR	Terminales exteriores
	80 GMO	Cambio de terminales exteriores
	81 GR	Terminales Interiores
	81 GMO	Cambio de Terminales Interiores
	82 GR	Sensor de aceite de dirección
	82 GMO	Cambio de sensor de aceite de dirección
	83 GR	Bomba de Aceite
	83 GMO	Cambio de Bomba de Aceite
	84 GR	Balancines de motor
	84 GMO	Cambio de Balancines de motor

	85 GR	Tapa de distribución
	85 GMO	Cambio de tapa de distribución
	86 GR	VVT de motor (Válvulas de tiempo variable)
	86 GMO	Cambios de VVT de motor
	87 GR	Múltiple de admisión
	87 GMO	Cambio de Múltiple de admisión
	88 GR	Tapas de Puntería
	88 GMO	Cambio de Tapas de Puntería
	89 GR	Árbol de levas
	89 GMO	Cambio de Árbol de levas
	90 GR	Amortiguador de Dirección
	90 GMO	Cambio de Amortiguador de Dirección
	91 GR	Barra de Dirección
	91 GMO	Cambio de Barra de Dirección
	92 GR	Bieleta de Dirección C/U

	92 GMO	Cambio de Bieleta de Dirección C/U
	93 GR	Bomba de Dirección
	93 GMO	Cambio de Bomba de Dirección
	94 GR	Brazo Auxiliar
	94 GMO	Cambio de Brazo Auxiliar
	95 GR	Brazo Pitman
	95 GMO	Cambio de Brazo Pitman
	96 GR	Caja de Dirección
	96 GMO	Cambio de Caja de Dirección
	97 GR	Columna de Dirección
	97 GMO	Cambio de Columna de Dirección
	98 GR	Coples de Ajuste de Barras de Acoplamiento
	98 GMO	Cambio de Coples de Ajuste de Barras de Acoplamiento
	99 GR	Cruceta de Dirección C/U
	99 GMO	Cambio de Cruceta de Dirección C/U



	100 GR	Machetas (cubre polvos) de Dirección C/U
	100 GMO	Cambio de Machetas (cubre polvos) de Dirección C/U
	101 GR	Manguera de Dirección Hidráulica de presión C/U
	101 GMO	Cambio de Manguera de Dirección Hidráulica de presión C/U
	102 GR	Manguera de Dirección Hidráulica de retorno C/U
	102 GMO	Cambio de Manguera de Dirección Hidráulica de retorno C/U
	103 GR	Nudo de Dirección
	103 GMO	Cambio de Nudo de Dirección
	104 GR	Terminales de Dirección C/U
	104 GMO	Cambio de Terminales de Dirección C/U

	105 GR	Tornillos de Barras de Dirección
	105 GMO	Cambio de Tornillos de Barras de Dirección
	106 GR	kit para Reparación de Caja de Dirección
	106 GMO	Reparación de Caja de Dirección
	107 GR	kit para Reparación de Licuadora
	107 GMO	Reparación de Licuadora
	108 GR	kit para reparación de Manguera de Dirección Hidráulica C/U
	108 GMO	Reparación de Manguera de Dirección Hidráulica C/U
	109 GR	Bridas de Escape
Servicio de reparación del sistema de escape y sus accesorios	109 GMO	Cambio de Bridas de Escape
	110 GR	Catalizador
	110 GMO	Cambio de Catalizador

111 GR	Kit para cambiar de tornillos capados en torno
111 GMO	Cambio de tornillos capados en torno
112 GR	Múltiple de escape
112 GMO	Cambio de múltiple de escape
113 GR	tubo de Curvas de escape
113 GMO	Cambio de Curvas de escape
114 GR	tubo flexible de escape
114 GMO	Cambio de flexible de escape
115 GR	Galletas de Escape C/U
115 GMO	Cambio de Galletas de Escape C/U
116 GR	Juntas de Escape
116 GMO	Cambio de Juntas de Escape
117 GR	Resonador
117 GMO	Cambio de Resonador
118 GR	Silenciador



	118 GMO	Cambio de Silenciador
	119 GR	Tubo de Escape
	119 GMO	Cambio de Tubo de Escape
	120 GR	Kit para reparación de Escape
	120 GMO	Reparación de Escape
	121 GR	Kit para reparación de Mofle
	121 GMO	Reparación de Mofle
	122 GR	Kit de Reparación de Silenciador
	122 GMO	Reparación de Silenciador
	123 GR	Kit de Reparación de Soporte del Mofle
	123 GMO	Reparación de Soporte del Mofle
	124 GR	Kit de Reparación de Tubo de Escape
	124 GMO	Reparación de Tubo de Escape
	125 GR	Cadena de Distribución
Servicio de reparación de motor componentes y sus accesorios	125 GMO	CAMBIO DE CADENA DE DISTRIBUCION
	126 GR	PCM

	126 GMO	Cambio de PCM
	127 GR	Pistones
	127 GMO	Cambio de Pistones
	128 GR	Monoblock
	128 GMO	Cambio de monoblock
	129 GR	Cigüeñal
	129 GMO	Cambio de Cigüeñal
	130 GR	Banda de Accesorios
	130 GMO	Cambiar Banda de Accesorios
	131 GR	Banda de Alternador
	131 GMO	Cambiar Banda de Alternador
	132 GR	Banda de Motor (Unibanda)
	132 GMO	Cambiar Banda de Motor (Unibanda)
	133 GR	Kit de Anillos de Motor
	133 GMO	Cambio de Anillos de Motor
	134 GR	Banda de Dirección Hidráulica
	134 GMO	Cambio de Banda de Dirección Hidráulica

	135 GR	Banda de Distribución
	135 GMO	Cambio de Banda de Distribución o Cadena
	136 GR	Base de Filtro de Combustible Primario
	136 GMO	Cambio de Base de Filtro de Combustible Primario
	137 GR	Bayoneta y Funda de Aceite
	137 GMO	Cambio de Bayoneta y Funda de Aceite
	138 GR	Bomba de Aceite
	138 GMO	Cambio de Bomba de Aceite
	139 GR	Bomba de Alta Presión
	139 GMO	Cambio de Bomba de Alta Presión
	140 GR	Bomba de Gasolina
	140 GMO	Cambio de Bomba de Gasolina
	141 GR	Kit de Bujías



141 GMO	Cambio de Bujías
142 GR	Bulbo de Aceite
142 GMO	Cambio de Bulbo de Aceite
143 GR	Buzos Hidráulicos
143 GMO	Cambio de Buzos Hidráulicos
144 GR	Cabeza de Motor c/u
144 GMO	Cambio de Cabeza de Motor
145 GR	Kit Cables de Bujías
145 GMO	Cambio de Cables de Bujías
146 GR	Carter con Junta
146 GMO	Cambio de Carter con Junta
147 GR	Chicote de Acelerador
147 GMO	Cambio de Chicote de Acelerador
148 GR	Cuerpo de Aceleración
148 GMO	Cambio de Cuerpo de Aceleración
149 GR	Enfriador de Aceite

	149 GMO	Cambio de Enfriador de Aceite
	150 GR	Engrane de Cigüeñal
	150 GMO	Cambio de Engrane de Cigüeñal
	151 GR	Filtro Combustible
	151 GMO	Cambio de Filtro Combustible
	152 GR	Gobernador
	152 GMO	Cambio de Gobernador
	153 GR	Inyectores C/U
	153 GMO	Cambio de Inyectores C/U
	154 GR	Junta de Cabeza C/U
	154 GMO	Cambio de Junta de Cabeza C/U
	155 GR	Junta de Carter
	155 GMO	Cambio de Junta de Carter
	156 GR	Junta de Colas de Motor
	156 GMO	Cambio de Junta de Colas de Motor
	157 GR	Junta de Punterías
	157 GMO	Cambio de Junta de Punterías



158 GR	Kit de Distribución
158 GMO	Cambio de Kit de Distribución
159 GR	Manguera de Alimentación de Combustible
159 GMO	Cambio de Manguera de Alimentación de Combustible
160 GR	Manguera de Enfriador de Aceite
160 GMO	Cambio de Manguera de Enfriador de Aceite
161 GR	Manguera de Turbo
161 GMO	Cambio de Manguera de Turbo
162 GR	Manguera Turbo a Intercooler
162 GMO	Cambio de Manguera Turbo a Intercooler
163 GR	O' Ring de Inyector C/U
163 GMO	Cambio de O' Ring de Inyector C/U
164 GR	Polea Loca

164	GMO	Cambio de Polea Loca
165	GR	Polea Tensora
165	GMO	Cambio de Polea Tensora
166	GR	Regulador de Presión de combustible
166	GMO	Cambio de Regulador de Presión de combustible
167	GR	Repuesto de Bomba de Gasolina
167	GMO	Cambio de Repuesto de Bomba de Gasolina
168	GR	Reten de Árbol de Levas
168	GMO	Cambio de Reten de Árbol de Levas
169	GR	Retén de Cigüeñal
169	GMO	Cambio de Retén de Cigüeñal
170	GR	Sensor Cigüeñal
170	GMO	Cambio de Sensor Cigüeñal
171	GR	Sensor de Árbol de Levas



171 GMO	Cambio de Sensor de Árbol de Levas
172 GR	Sensor de Detonación
172 GMO	Cambio de Sensor de Detonación
173 GR	Sensor de Oxigeno
173 GMO	Cambio de Sensor de Oxigeno
174 GR	Sensor de Temperatura de Aire (IAT)
174 GMO	Cambio de Sensor de Temperatura de Aire (IAT)
175 GR	Sensor IMP
175 GMO	Cambio de Sensor IMP
176 GR	Sensor MAF
176 GMO	Cambio de Sensor MAF
177 GR	Sensor Map
177 GMO	Cambio de Sensor Map
178 GR	Sensor Mat
178 GMO	Cambio de Sensor Mat
179 GR	Soportes de Motor C/U
179 GMO	Cambio de Soportes de Motor C/U

180 GR	Tapa de Filtro de Combustible
180 GMO	Cambio de Tapa de Filtro de Combustible
181 GR	Tapón de Carter
181 GMO	Cambio de Tapón de Carter
182 GR	Tapones del Monoblock
182 GMO	Cambio de Tapones del Monoblock
183 GR	TPS
183 GMO	Cambio de TPS
184 GR	Tubo Alimentador de Bomba de Alta Presión C/U
184 GMO	Cambio de Tubo Alimentador de Bomba de Alta Presión C/U
185 GR	Turbo
185 GMO	Cambio de Turbo
186 GR	Válvula EGR
186 GMO	Cambio de Válvula EGR
187 GR	Válvula IAC
187 GMO	Cambio de Válvula IAC

188 GR	Cartucho Filtrante de Aceite de Motor y Portacartucho
188 GMO	Cambiar Cartucho Filtrante de Aceite de Motor y Portacartucho
189 GR	Empaques de Motor
189 GMO	Servicio de Empacar Motor
190 GR	Kit para Escanear Motor y Borrar Códigos de Fallo
190 GMO	Escanear Motor y Borrar Códigos de Fallo
191 GR	Válvula EGR
191 GMO	Lavado de Válvula EGR
192 GR	Bomba Diésel Alta Presión
192 GMO	Reparación de Bomba Diésel Alta Presión
193 GR	Bombas Unitarias de Inyección de Diésel

193 GMO	Reparación de Bombas Unitarias de Inyección de Diésel
194 GR	kit para Reparación de Inyectores (4)
194 GMO	Reparación de Inyectores (4)
195 GR	kit para Reparación de Inyectores (6)
195 GMO	Reparación de Inyectores (6)
196 GR	Kit para Reparación de Inyectores (8)
196 GMO	Reparación de Inyectores (8)
197 GR	kit para Reparación de Líneas de Bomba de Inyección
197 GMO	Reparación de Líneas de Bomba de Inyección
198 GR	kit para Reparación de Monoblock
198 GMO	Reparación de Monoblock
199 GR	kit para Reparación de Turbo
199 GMO	Reparación de Turbo

	200 GR	kit para Reparación General de Cabeza C/U (remover e instalar Cabeza (s), Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Cambio de Válvulas, Guías, Buzos Hidráulicos y de Juntas de Cabeza, Cambio Tapa de Distribución)
--	--------	---

	200 GMO	Reparación General de Cabeza C/U (remover e instalar Cabeza (s), Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Cambio de Válvulas, Guías, Buzos Hidráulicos y de Juntas de Cabeza, Cambio Tapa de Distribución)
--	---------	--



	201 GR	<p>kit de refacciones para Ajuste de Motor (Remover e instalar, Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie de Cabeza, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Buzos Hidráulicos, Rectificar Cilindros, Rectificar Bielas, Alinear Bielas, Cambiar Pernos a Presión, Rectificar Cigüeñal, Rellenar y Enderezar Cigüeñal, Pulir Cigüeñal, Pulir Árbol de Levas, Cortar en Línea Metales de Cigüeñal, Cambio de Tapones del Sistema de Agua del Monoblock, Cambio de Bomba de Agua, Cambio de Bomba de Aceite, Cambio de Metales de Árbol, de Cigüeñal, de Bancada, Cambio de Anillos, Cambio de Juntas de Motor en General, Cambio de Válvulas y Guías, Cambio de Pistones, Bielas, Engranajes, Cambio de Cadena y/o Banda de Distribución, Cambio de Tapa de Distribución, Cambio de Aceite y Filtro, Cambio de Bujías, Sondear Radiador y Cambio de Anticongelante).</p>
--	--------	---

	201 GMO	<p>Servicio de Ajuste de Motor (Remover e instalar, Prueba Hidrostática, Rectificar Superficie de Cabeza, Armar Cabezas, Rectificar Asientos, Ajustar Válvulas, Calibrar Válvulas, Buzos Hidráulicos, Rectificar Cilindros, Rectificar Bielas, Alinear Bielas, Cambiar Pernos a Presión, Rectificar Cigüeñal, Rellenar y Enderezar Cigüeñal, Pulir Cigüeñal, Pulir Árbol de Levas, Cortar en Línea Metales de Cigüeñal, Cambio de Tapones del Sistema de Agua del Monoblock, Cambio de Bomba de Agua, Cambio de Bomba de Aceite, Cambio de Metales de Árbol, de Cigüeñal, de Bancada, Cambio de Anillos, Cambio de Juntas de Motor en General, Cambio de Válvulas y Guías, Cambio de Pistones, Bielas, Engranajes, Cambio de Cadena y/o Banda de Distribución, Cambio de Tapa de Distribución, Cambio de Aceite y Filtro, Cambio de Bujías, Sondear Radiador y Cambio de Anticongelante).</p>
--	---------	---



	202 GR	1/2 motor al Cambio (no incluye tapa de Carter y cabezas)
	202 GMO	Cambio de 1/2 motor al Cambio (no incluye tapa de Carter y cabezas)
	203 GR	3/4 de motor al Cambio (incluye tapa de Carter, distribución, bomba de aceite y cabezas)
	203 GMO	Cambio de 3/4 de motor al Cambio (incluye tapa de Carter, distribución, bomba de aceite y cabezas)
	204 GR	Motor completo (cerrado)
	204 GMO	Cambio de motor completo (cerrado)
	205 GR	Kit para Servicio de limpieza a Inyectores en laboratorio

	205 GMO	Servicio a Inyectores en laboratorio
	205 GR	Kit para Servicio de limpieza a Inyectores en laboratorio
Servicio de reparación de frenos y sus accesorios	206 GMO	Cambio de modulo ABS
	206 GR	Modulo ABS
	207 GMO	Ajustador de Balatas (Herraje)
	207 GR	Ajustador de Balatas (Herraje)
	208 GR	SWITCH DE FRENO
	208 GMO	Cambio SWITCH DE FRENO
	209 GR	Botón de Frenos de Aire
	209 GMO	Cambio de Birlos de Rueda C/U
	210 GR	Bomba de Frenos
	210 GMO	Cambio de Bomba de Frenos
	211 GR	Boster y/o Hidroboster
	211 GMO	Cambio de Boster y/o Hidroboster

212 GR	Botón de Freno de Estacionamiento
212 GMO	Cambio de Botón de Freno de Estacionamiento
213 GR	Bulbo de Aire
213 GMO	Cambio de Bulbo de Aire
214 GR	Carretillas de Frenos
214 GMO	Cambio de Carretillas de Frenos
215 GR	Chicote de Freno de Estacionamiento
215 GMO	Cambio de Chicote de Freno de Estacionamiento
216 GR	Cilindro de Ruedas Traseras C/U
216 GMO	Cambio de Cilindro de Ruedas Traseras C/U
217 GR	Cilindro Esclavo
217 GMO	Cambio de Cilindro Esclavo

218 GR	Cople de Manguera de Aire
218 GMO	Cambio de Cople de Manguera de Aire
219 GR	Discos de Frenos Delanteros
219 GMO	Cambio de Discos de Frenos Delanteros
220 GR	Discos de Frenos Traseros
220 GMO	Cambio de Discos de Frenos Traseros
221 GR	Hidrovac
221 GMO	Cambio de Hidrovac
222 GR	Manguera de Frenos C/U
222 GMO	Cambio de Manguera de Frenos C/U
223 GR	Matracas de Frenos C/U
223 GMO	Cambio de Matracas de Frenos C/U
224 GR	Maza Delantera C/U

	224 GMO	Cambio de Maza Delantera C/U
	225 GR	Maza Trasera C/U
	225 GMO	Cambio de Maza Trasera C/U
	226 GR	Modulador Electrónico ABS
	226 GMO	Cambio de Modulador Electrónico ABS
	227 GR	Mordaza de Caliper
	227 GMO	Cambio de Mordaza de Caliper
	228 GR	Pistones de Calipers
	228 GMO	Cambio de Pistones de Calipers
	229 GR	Plato Portabalatas
	229 GMO	Cambio de Plato Portabalatas
	230 GR	Seguros de Balatas
	230 GMO	Cambio de seguros de balatas
	231 GR	Repuesto de Caliper Jgo (2)
	231 GMO	Cambio de Repuesto de Caliper Jgo (2)

232 GR	Repuesto de Secador de Aire
232 GMO	Cambio de Repuesto de Secador de Aire
233 GR	Kit para Reparación de líneas de ABS
233 GMO	Reparación de líneas de ABS
234 GR	Kit para rectificado de par de discos
234 GMO	Servicio para rectificado de par de Discos
235 GR	Reten de Rueda Delantera C/U
235 GMO	Cambio de Reten de Rueda Delantera C/U
236 GR	Retén de Rueda Trasera C/U
236 GMO	Cambio de Retén de Rueda Trasera C/U
237 GR	Sensor ABS C/U
237 GMO	Cambio de Sensor ABS C/U
238 GR	Tambores de Frenos delanteros C/U



	238 GMO	Cambio de Tambores de Frenos delanteros C/U
	239 GR	Tambores de Frenos Traseros C/U
	239 GMO	Cambio de Tambores de Frenos Traseros C/U
	240 GR	Tanque de Almacenamiento de Aire
	240 GMO	Cambio de Tanque de Almacenamiento de Aire
	241 GR	Tapacubos de Ruedas Delanteras C/U
	241 GMO	Cambio de Tapacubos de Ruedas Delanteras C/U
	242 GR	Tapón Purgador de Tanque de Aire
	242 GMO	Cambio de Tapón Purgador de Tanque de Aire
	243 GR	Tornillos de Calipers
	243 GMO	Cambio de Tornillos de Calipers
	244 GR	Tubo de Frenos

	244 GMO	Cambio de Tubo de Frenos
	245 GR	Tuerca de Ruedas C/U
	245 GMO	Cambio de Tuerca de Ruedas C/U
	246 GR	Válvula de Alivio C/U
	246 GMO	Cambio de Válvula de Alivio C/U
	247 GR	Válvula Repartidora de Frenos
	247 GMO	Cambio de Válvula Repartidora de Frenos
	248 GR	Kit para Empacar y engrasar Baleros Delanteros o traseros
	248 GMO	Empacar y engrasar Baleros Delanteros o traseros
	249 GR	Kit de Limpieza de Líneas de Frenos de Aire
	249 GMO	Limpieza de Líneas de Frenos de Aire

	250 GR	Kit para Limpieza y Ajuste de Balatas Traseras
	250 GMO	Limpieza y Ajuste de Balatas Traseras
	251 GR	Kit para servicio de Rectificación de Discos c/u
	251 GMO	Rectificación de Discos c/u
	252 GR	Kit para Rectificación de Tambores c/u
	252 GMO	Rectificación de Tambores c/u
	253 GR	Kit para Reparación de Boster y/o Hidroboster
	253 GMO	Reparación de Boster y/o Hidroboster
	254 GR	Kit para rectificado de Tambores
	254 GMO	Servicio de rectificación de tambores (par)

	255 GR	Kit para Reparación de Frenos Delanteros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)
	255 GMO	Reparación de Frenos Delanteros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)
	256 GR	Kit para Reparación de Frenos Traseros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)

	256 GMO	Reparación de Frenos Traseros (Cambio de Balatas, Rectificar Discos y/o Tambores, Purgar Sistema)
	257 GR	Kit para Reparación de Fuga de Aire en Frenos
	257 GMO	Reparación de Fuga de Aire en Frenos
	258 GR	Pedal de Freno
	258 GMO	Cambiar pedal de Freno
	259 GR	Kit para Reparación de Secador Frenos de Aire
	259 GMO	Reparación de Secador Frenos de Aire
	260 GR	Kit para Reparación de Válvula Repartidora de Frenos
	260 GMO	Reparación de Válvula Repartidora de Frenos
	261 GR	Kit para Reparación de defroster

Servicio de reparación del sistema de aire acondicionado y sus componentes.	261 GMO	Reparación de defroster
	262 GR	Deshidratador de aire
	262 GMO	Cambio de deshidratador de aire
	263 GR	Kit para Reparación del sistema eléctrico de aire acondicionado
	263 GMO	Reparación del sistema eléctrico
	264 GR	Filtro de aire
	264 GMO	Cambio de filtro de aire
	265 GR	Condensador
	265 GMO	Cambio de condensador
	266 GR	Mangueras de calefacción
	266 GMO	Cambio de mangueras de calefacción
	267 GR	Cervo de aire acondicionado
	267 GMO	Cambio de cervo de aire acondicionado
	268 GR	Control de aire acondicionado
268 GMO	Cambio de control de aire acondicionado	

	269 GR	Kit para Carga de Gas para aire acondicionado
	269 GMO	Servicio de Carga de Gas para aire acondicionado
	270 GR	Kit para Suministro e instalación de aire acondicionado
	270 GMO	Suministro e instalación de aire acondicionado
	271 GR	Compresor de aire acondicionado
	271 GMO	Cambio de compresor
	272 GR	kit para Corrección de fugas
	272 GMO	Corrección de fugas
	273 GR	Kit para Reparación de compresor
	273 GMO	Reparación de compresos
	274 GR	Tomas de agua
Servicio de reparación del sistema de enfriamiento y sus componentes.	274 GMO	Cambio de tomas de agua
	275 GR	Deposito recuperador de radiador

275 GMO	Cambio de depósito recuperador de radiador
276 GR	Mangueras c/u
276 GMO	Cambio de Mangueras c/u
277 GR	Tapón recuperador
277 GMO	Cambio de Tapón recuperador
278 GR	Kit para Reparación de sistema eléctrico de ventiladores
278 GMO	Reparación de sistema eléctrico de ventiladores
279 GR	Aspas de ventilador
279 GMO	Cambio de aspas de ventilador
280 GR	Fan clucht
280 GMO	Cambio de Fan clucht
281 GR	Manguera(s) de calefacción
281 GMO	Cambio de manguera(s) de calefacción
282 GR	Radiador de calefacción



282 GMO	Cambio de radiador de calefacción
283 GR	Kit para Reparación de Radiador
283 GMO	Reparación de Radiador
284 GR	Radiador
284 GMO	Cambio de Radiador
285 GR	Kit para Purga de radiador
285 GMO	Purga de radiador
286 GR	Kit para Reparación de Motoventilador
286 GMO	Reparación de Motoventilador
287 GR	Motoventilador
287 GMO	Cambio de Motoventilador
288 GR	bomba de agua
288 GMO	Cambio de bomba de agua
289 GR	Bandas c/u
289 GMO	Cambio de Bandas c/u
290 GR	Termostato
290 GMO	Cambio de termostato



	291 GR	Tapón de radiador
	291 GMO	Cambio de tapón de radiador
	292 GR	Bulbo de temperatura
	292 GMO	Cambio de bulbo de temperatura
	293 GR	Kit para Desmontar Rampa
Servicio de reparación del sistema hidráulico y sus componentes.	293 GMO	Desmontar Rampa
	294 GR	Kit para Montaje de Rampa
	294 GMO	Montaje de Rampa
	295 GR	Sistema eléctrico de Sistema Hidráulico
	295 GMO	Servicio de Sistema eléctrico de Sistema Hidráulico
	296 GR	Kit para Reparación de Fuga de Aceite (Gato Hidráulico)
	296 GMO	Reparación de Fuga de Aceite (Gato Hidráulico)

	297 GR	Kit para Reparación de Tanque de combustible
	297 GMO	Reparación de Tanque de combustible
	298 GR	Tanque de combustibles
	298 GMO	Cambio de tanque de combustibles
	299 GR	Kit para Reparación de líneas de combustible
	299 GMO	Reparación de líneas de combustible
	300 GR	Flecha de toma de fuerza
	300 GMO	Cambio de flecha de toma de fuerza
	301 GR	Empacar bomba de toma de fuerza
	301 GMO	Empacar bomba de toma de fuerza
	302 GR	Toma de fuerza
	302 GMO	Cambio de toma de fuerza
	303 GR	Bomba de toma de fuerza
	303 GMO	Cambio de bomba de toma de fuerza

	304 GR	Cuerpo de válvulas de sistema hidráulico
	304 GMO	Cambio de cuerpo de válvulas de sistema hidráulico
	305 GR	Crucetas de toma de fuerza
	305 GMO	Cambio de crucetas de toma de fuerza
	306 GR	Kit para Empacar toma de fuerza
	306 GMO	Empacar toma de fuerza
	307 GR	Kit para Reparación de Gato Hidráulico
	307 GMO	Reparación de Gato Hidráulico
	308 GR	Kit para Servicio Básico de mantenimiento general (Cambio de Aceites y Filtros)
	308 GMO	Servicio Básico (Cambio de Aceites y Filtros)

	309 GR	Kit para Servicio Completo (Cambio de Aceites y Filtros, Cambio de Sellos y Empaques, Cambio de Mangueras de Alta Presión, Checar Bomba, Hidráulica y Tomas de Fuerza)
	309 GMO	Servicio Completo (Cambio de Aceites y Filtros, Cambio de Sellos y Empaques, Cambio de Mangueras de Alta Presión, Checar Bomba, Hidráulica y Tomas de Fuerza)
	310 GR	Cable acerado del Winch
	310 GMO	Cambio de cable acerado del Winch
	311 GR	Seguros de pernos
	311 GMO	Cambio de seguros de pernos



Servicio de reparación del tren motriz y suspensión con accesorios	312 GR	Rotula superior
	312 GMO	Cambio de rotula superior
	313 GR	Rotula inferior
	313 GMO	Cambio de rotula inferior
	314 GR	Kit de Engrasado de suspensión
	314 GMO	Engrasado de suspensión
	315 GR	Ballestas
	315 GMO	Cambio de Ballestas
	316 GR	Bolsas de aire de suspensión
	316 GMO	Cambio de bolsas de aire de suspensión
	317 GR	Kit para Reparar y acorazar puente bastidor
	317 GMO	Reparar y acorazar puente bastidor
	318 GR	Kit para Reparar y acorazar puente chasis de carrocería
	318 GMO	Reparar y acorazar puente chasis de carrocería

	319 GR	Brazo de tirante de diferencia (inferior o superior)
	319 GMO	Cambio de brazo de tirante de diferencia (inferior o superior)
	320 GR	Brazo de control de diferencial
	320 GMO	Cambio de Brazo de control de diferencial
	321 GR	Turbina de transmisión
	321 GMO	Cambio de turbina de transmisión
	322 GR	Módulo de transmisión
	322 GMO	Cambio de módulo de transmisión
	323 GR	Kit para Reparación de sistema eléctrico de transmisión
	323 GMO	Reparación de sistema eléctrico de transmisión

	324 GR	Kit de empaques para Empacar transmisión estándar
	324 GMO	Empacar transmisión estándar
	325 GR	Empaques transmisión automática
	325 GMO	Empacar transmisión automática
	326 GR	Kit de Reparación de transmisión estándar
	326 GMO	Reparación de transmisión estándar
	327 GR	Kit de Reparación de transmisión automática
	327 GMO	Reparación de transmisión automática
	328 GR	Solenoides de transmisión
	328 GMO	cambio de solenoides de transmisión
	329 GR	Abrazaderas de Muelles C/U (4)
	329 GMO	Cambio de Abrazaderas de Muelles C/U (4)



	330 GR	Kit para Alineación de Muelles Traseras con Abrazaderas
	330 GMO	Alineación de Muelles Traseras con Abrazaderas
	331 GR	Kit para Alineación Delantera
	331 GMO	Alineación Delantera
	332 GR	Kit para Alineación Trasera
	332 GMO	Alineación Trasera
	333 GR	Kit para Apretar Suspensión Delantera
	333 GMO	Apretar Suspensión Delantera
	334 GR	Kit para Apretar Suspensión Trasera
	334 GMO	Apretar Suspensión Trasera
	335 GR	Kit de plomos para Balanceo de Rueda C/U
	335 GMO	Balanceo de Rueda C/U

336 GR	Bujes de Muelles (2)
336 GMO	Cambio de Bujes de Muelles (2)
337 GR	Bujes de Tirantes C/U
337 GMO	Cambio de Bujes de Tirantes C/U
338 GR	Abrazadera de Barra Estabilizadora
338 GMO	Cambio de Abrazadera de Barra Estabilizadora
339 GR	Amortiguadores Delanteros (2)
339 GMO	Cambio de Amortiguadores Delanteros (2)
340 GR	Amortiguadores Traseros (2)
340 GMO	Cambio de Amortiguadores Traseros (2)
341 GR	Baleros de Rueda Delanteros C/U
341 GMO	Cambio de Baleros de Rueda Delanteros C/U
342 GR	Baleros de Rueda Traseros C/U

342 GMO	Cambio de Baleros de Rueda Traseros C/U
343 GR	Barra Estabilizadora
343 GMO	Cambio de Barra Estabilizadora
344 GR	Barra Tensora C/U
344 GMO	Cambio de Barra Tensora C/U
345 GR	Barra Viajera de Estabilidad
345 GMO	Cambio de Barra Viajera de Estabilidad
346 GR	Bases de Amortiguadores Delanteros (2)
346 GMO	Cambio de Bases de Amortiguadores Delanteros (2)
347 GR	Bases de Amortiguadores Traseros (2)
347 GMO	Cambio de Bases de Amortiguadores Traseros (2)
348 GR	Buje de Horquilla
348 GMO	Cambio de Buje de Horquilla



349 GR	Cacahuates de Barra Estabilizadora
349 GMO	Cambio de Cacahuates de Barra Estabilizadora
350 GR	Cubrepolvos de Amortiguadores
350 GMO	Cambio de Cubrepolvos de Amortiguadores
351 GR	Gomas de Rebote
351 GMO	Cambio de Gomas de Rebote
352 GR	Hoja de Muelle C/U
352 GMO	Cambio de Hoja de Muelle C/U
353 GR	Hoja de Muelle Primaria
353 GMO	Cambio de Hoja de Muelle Primaria
354 GR	Horquilla Inferior C/U
354 GMO	Cambio de Horquilla Inferior C/U
355 GR	Horquilla Superior C/U
355 GMO	Cambio de Horquilla Superior C/U

	356 GR	Perno Central
	356 GMO	Cambio de Perno Central
	357 GR	Pernos y Pivotes
	357 GMO	Cambio de Pernos y Pivotes
	358 GR	Resortes Delanteros Jgo (2)
	358 GMO	Cambio de Resortes Delanteros Jgo (2)
	359 GR	Resortes Traseros Jgo (2)
	359 GMO	Cambio de Resortes Traseros Jgo (2)
	360 GR	Rótula Inferior C/U
	360 GMO	Cambio de Rótula Inferior C/U
	361 GR	Rótula Superior C/U
	361 GMO	Cambio de Rótula Superior C/U
	362 GR	Soporte de Amortiguador
	362 GMO	Cambio de Soporte de Amortiguador
	363 GR	Tapas de Amortiguadores

	363 GMO	Cambio de Tapas de Amortiguadores
	364 GR	Tirantes de Suspensión Delanteras C/U
	364 GMO	Cambio de Tirantes de Suspensión Delanteras C/U
	365 GR	Tornillos de Mangos
	365 GMO	Cambio de Tornillos de Mangos
	366 GR	Kit para Dar Brío a Muelles Delanteras
	366 GMO	Dar Brío a Muelles Delanteras
	367 GR	Kit para Dar Brío a Muelles Traseras
	367 GMO	Dar Brío a Muelles Traseras
	368 GR	Kit para Montaje de llantas (incluye válvulas, alineación y balanceo) c/u
	368 GMO	Montaje de llantas (incluye válvulas, alineación y balanceo) c/u

	369 GR	Kit de Reparación de Muelles Delanteras
	369 GMO	Reparación de Muelles Delanteras
	370 GR	Kit de Reparación de Muelles Traseras
	370 GMO	Reparación de Muelles Traseras
	371 GR	Base de Soporte de Transmisión
	371 GMO	Cambio de Base de Soporte de Transmisión
	372 GR	Punta de triceta o tripode
	372 GMO	Cambio de punta de triceta o tripode
	373 GR	Reten u oring de triceta
	373 GMO	Cambio de reten u oring de triceta
	374 GR	Chicote Selector de Velocidades

374 GMO	Cambio de Chicote Selector de Velocidades
375 GR	Chumacera C/U
375 GMO	Cambio de Chumacera C/U
376 GR	Cruzeta de Flecha Cardan
376 GMO	Cambio de Cruzeta de Flecha Cardan
377 GR	Cubrepolvo de Flecha Homocinética C/U
377 GMO	Cambio de Cubrepolvo de Flecha Homocinética C/U
378 GR	Espiga C/U
378 GMO	Cambio de Espiga C/U
379 GR	Junta de Flecha Trasera C/U
379 GMO	Cambio de Junta de Flecha Trasera C/U
380 GR	Motor de Dual
380 GMO	Cambio de Motor de Dual
381 GR	Palanca Selectora de Velocidades



381 GMO	Cambio de Palanca Selectora de Velocidades
382 GR	Reten de Cola de Caja
382 GMO	Cambio de Reten de Cola de Caja
383 GR	Soportes de Transmisión C/U
383 GMO	Cambio de Soportes de Transmisión C/U
384 GR	Tornillo de Flecha C/U
384 GMO	Cambio de Tornillo de Flecha C/U
385 GR	Tornillos de Cardan (Yugo)
385 GMO	Cambio de Tornillos de Cardan (Yugo)
386 GR	Varilla Selectora de Velocidades
386 GMO	Cambio de Varilla Selectora de Velocidades
387 GR	Conos de Flechas
387 GMO	Cambiar conos de Flechas

	388 GR	Kit para Nivelar Aceite a Caja de Velocidades
	388 GMO	Nivelar Aceite a Caja de Velocidades
	389 GR	Kit para Relleno de Aceite en Diferencial
	389 GMO	Relleno de Aceite en Diferencial
	390 GR	Kit para Reparación de Cardan
	390 GMO	Reparación de Cardan
	391 GR	Kit para Reparación de Diferencial
	391 GMO	Reparación de Diferencial
	392 GR	Kit para Reparación de Funda de Diferencial
	392 GMO	Reparación de Funda de Diferencial
	393 GR	Kit de Aceite para Transmisión.
	393 GMO	Cambio del Aceite para Transmisión.
	394 GR	Seguros de Cardan C/U

	394 GMO	Cambiar Seguros de Cardan C/U
	395 GR	Kit de reparación para el sistema del 4X4
	395 GMO	Reparación para el sistema del 4X4
	396 GR	Aceite de Diferencial
	396 GMO	Cambio de Aceite de Diferencial
	397 GR	Kit para cambio de Aceite de Transmisión Automática
	397 GMO	Cambio de Aceite de Transmisión Automática
	398 GR	Kit para Cambio de Aceite de Transmisión Estándar
	398 GMO	Cambio de Aceite de Transmisión Estándar
	399 GR	Kit para Reparación de marcha
Servicio de reparación del sistema eléctrico y sus componentes.	399 GMO	Reparación de marcha
	400 GR	Marcha

	400 GMO	Cambio de Marcha
	401 GR	Focos (convencionales)
	401 GMO	Cambiar Focos (convencionales)
	402 GR	Kit para Reparación de Líneas eléctricas
	402 GMO	Reparación de Líneas eléctricas
	403 GR	Kit para Régimen de carga
	403 GMO	Servicio al Régimen de carga
	404 GR	Sensor de oxígeno
	404 GMO	CAMBIAR SENSOR DE OXIGENO
	405 GR	Caja de fusibles
	405 GMO	Cambio de Caja de fusibles
	406 GR	bobina de ignición
	406 GMO	Cambio de bobinas de ignición
	407 GR	Kit para Reparación de Caja de fusibles



407 GMO	Reparación de Caja de fusibles
408 GR	Relevador
408 GMO	Cambio de Relevadores
409 GR	Switch de encendido
409 GMO	Cambio de Switch de encendido
410 GR	Kit para Reparación de Switch de encendido
410 GMO	Reparación de Switch de encendido
411 GR	Alternador
411 GMO	Cambio de Alternador
412 GR	Kit para Reparación de Alternador
412 GMO	Reparación de Alternador
413 GR	Sensores en general
413 GMO	Cambio de Sensores en general
414 GR	Motor de limpiaparabrisas
414 GMO	Cambio Motor de limpiaparabrisas

415 GR	Kit para Reparación Motor de limpiaparabrisas
415 GMO	Reparación Motor de limpiaparabrisas
416 GR	Pedal de acelerador
416 GMO	Cambio de pedal de acelerador
417 GR	Alarma
417 GMO	Cambio de Alarma
418 GR	Kit para Reparación de Alarma
418 GMO	Reparación de Alarma
419 GR	Tablero
419 GMO	Cambio de Tablero
420 GR	Kit para Reparación de Tablero
420 GMO	Reparación de Tablero
421 GR	Fusibles en general
421 GMO	Cambio de Fusibles en general
422 GR	Unidades selladas ( Faros)

422 GMO	Cambio de unidades selladas ( Faros)
423 GR	Foco de faro ( repuesto)
423 GMO	Cambio de foco de faro ( repuesto)
424 GR	Kit para Reprogramación de llave
424 GMO	Reprogramación de llave
425 GR	Llave de encendido
425 GMO	Cambio de llave de encendido
426 GR	Computadora (ECM o ECU)
426 GMO	Cambio de Computadora (ECM o ECU)
427 GR	Kit para Reparación de Computadora (ECM o ECU)
427 GMO	Reparación de Computadora (ECM o ECU)
428 GR	Elevadores eléctricos de seguros
428 GMO	Cambio de elevadores eléctricos

	429 GR	elevadores eléctricos de vidrios
	429 GMO	Cambio de elevadores eléctricos
	430 GR	Kit para Reparación de focos delanteros
	430 GMO	Reparación de focos delanteros
	431 GR	Focos Luces traseras
	431 GMO	Cambio de focos traseras
	432 GR	Calaveras traseras c/u
	432 GMO	Cambio de calaveras traseras c/u
	433 GR	Cuartos c/U
	433 GMO	Cambio de Cuartos c/U
	434 GR	Terminales
	434 GMO	Cambio de Terminales
	435 GR	Batería
	435 GMO	Cambio de Batería
	TOTAL	